

生效日期: 本服务信函自 **January 5, 2016 年 1 月 5 日起生效。**

主题: *后控制杆防尘罩组套的安装*

涉及型号: *CC18-180 S/N 0001 以及以后的序列号*

完成时间: *不需要遵守时间*

目的: *允许拆卸后控制杆和安装后控制杆防尘罩。*

零部件清单:

<u>零件</u>	<u>描述</u>	<u>数量</u>
TC2579-001	后控制杆防尘罩	1
HDW-S6R.25TA	金属板螺钉, #4 螺纹, .25" 不锈钢	4

指导说明:

1. 在开始工作之前, 阅读所有的指导说明。
2. 通过拆卸 8 个卡扣, 拆卸掉后控制杆防尘罩(见图 1)
3. 拆卸张力螺母、垫圈和螺栓以取出后控制杆(见图 2)。保留所有五金件以备将来回装使用。
4. 将后控制杆的防尘罩居中并置于转矩管柱上, 将其放置在尽可能远的后部。
5. 在全程运动范围内移动前控制杆(包括调整件), 确保后控制杆根与控制杆罩之间没有接触。
6. 用四个 HDW-S6R.25TA 螺钉固定在地板上, 如第 2 页图 3 所示。
7. 打印 TC10000AFM 补充部分 9.15 并放入飞机的 POH (飞行员操作手册) 中。
8. 在履历本中记录说明后控制杆被拆除, 后控制杆防尘罩已安装, 且已遵循 SL0005 版本 A。重量和平衡的变化是可以忽略不计的。
9. 关于控制杆的回装指导说明, 请参阅 TC10000AFM 补充部分 9.15。



图 1 – 后控制杆 防尘罩



图 2 – 五金件拆除



图 3 –安装了的后控制杆防尘罩

如果您不再拥有该飞机，请将此信息转发给当前所有者/运营商，并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc., 地址:

Cub Crafters, Inc.
1918 S. 16th Avenue
Yakima, WA 98903.
1-877-484-7865 or 1-509-248-9491
support@cubcrafters.com

请写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。